



## PRELEVARE I CAMPIONI DI MATERIALI PER LA RICERCA DI AMIANTO

- *Prendere un contenitore (tipo quello per le urine) trasparente con tappo a vite preferibilmente senza controtappo, e scriverci sopra i riferimenti*
- *Indossare guanti monouso e maschera per le polveri (FFP2/CE o FFP3/CE)*
- *Staccare un piccolo pezzo (usando eventualmente una pinza); è sufficiente 1 cm x 1 cm di materiale sospetto bagnando con acqua e fissativo (tipo colla vinavil diluito al 10%) la parte e senza "spolverare".*
- *Se il materiale appare disomogeneo, prelevare più aliquote distinte*
- *Chiudere ermeticamente il contenitore e inserirlo in una busta di plastica*
- *Preparare una seconda busta per la consegna del campione (se viene spedito usare una busta in pluriball a bolle d'aria per evitare la rottura del barattolo)*
- *Compilate il buono d'ordine, il foglio riepilogativo di tutti i campioni consegnati con le informazioni relative, il versamento effettuato e inserirli nella busta per la spedizione*
- *Inserire il campione nella busta per la consegna o la spedizione.*